

Moland cementspånplade

Montagevejledning

Monteret som vindspærre

- / Plade 8 mm, bredde 1200 mm, længde 2600/3200 mm.
- / Underlag min. 100 mm i samlinger og min. 50 mm i mellemunderstøtning. Underlaget skal være plant.
- / Afstand mellem underlag anbefalet 600 mm med EPDM-gummi.
- / Fastgøres med undersænket rustfri stålskrue Ø3,0-4,2, længde 35-55 mm
- / Hullerne forbores 1,2 x skruediameter og undersænkes for skruhovedet.
- / Skruer afstande mellem skrue maks c/c 200 mm, kant-afstand 25-50 mm, ende-afstand 50-100 mm.
- / Afstand mellem plader ved montage 5 mm, i samlinger der ikke er fuldt understøttet anvendes samleprofiler. Lille h vandret og store H lodret.

Monteret som facadeplade

- / Plader 8 -16 mm, bredde 1200 mm, længde 2600/3200 mm.
- / Underlag min. 100 mm i samlinger og min. 50 mm i mellemunderstøtning, tykkelse 25-50 mm, underlag skal være plant. Alle regler skal dækkes af EPDM gummi.
- / Afstand mellem underlag 8-10 mm, plader 400 mm, 12-16 mm plader 600 mm, underlag skal placeres lodret.
- / Fastgøres med panhoved rustfri stålskrue Ø4,8 x 38-42 mm med EPDM-skive.
- / Hullerne forbores 8 mm hul. Kantafstand 25-50 mm endeaftand 70-100 mm .
- / Skruer afstande:
 - For 8 mm plader, maks. 400 mm
 - For 10-12 mm plader, maks. 500 mm
 - For 14-16 mm plader, maks 550 mm.
- / Afstand mellem plader min. 8 mm. Fuger skal lukkes af vandafvisningsprofiler eller med en akryl- eller polyuretan-fugemasse.

DSP tykkelse, mm	Skrue og skrue diameter mm							
	2.5	3	3.5	4	4,5	5	5.5	6
8	35	40						
10	35	40	45					
12	40	45	50					
16	50	50	55	60	65	70		
20	-	60	60	60	65	70	75	
22	-	60	60	60	65	70	75	
24	-		75	75	75	75	80	85

Monteret som indvendig væg

- / Plader 8 – 24 mm bredde 1200 mm længde 2600 / 3200 mm
- / Underlag min 100 mm i samlinger og min 50 mm i mellemunderstøtninger. Underlaget skal være plant.
- / Afstand mellem underlag 8-24 mm, 600 mm
- / Fastgøres med undersænket skrue se skema.
- / Hullerne for bores 1,2 x skruediameter,
- / Skruer afstand:
 - 8 mm plader maks. 200 mm, kant 25-50 mm, ende 50-100 mm
 - 10-14 mm plader maks. 250 mm, kant 25-50 mm, ende 50-100 mm
 - 16-20 mm plader maks. 300 mm, kant 25-50 mm, ende 50-100 mm
 - 22-24 mm plader maks. 350 mm, kant 25-50 mm, ende 50-100 mm
- / Afstand mellem plader 4-5 mm

Loft indvendig

- / Plader 8-12 mm, bredde 1200 mm, længde 2600/3200 mm.
- / Underlag min. 100 mm i samlinger og min. 50 mm i mellemunderstøtning, underlag skal være plant.
- / Afstand mellem underlag 400 mm.
- / Fastgøres indvendig undersænket skrue, se skema,
- / Hullerne forbores 1,2 x skrue diameter.
- / Skrueafstand
 - 8 mm plader maks. 200 mm, kant 25 mm, ende 50 mm
 - 10 mm plader maks. 250 mm, kant 25 mm, ende 50 mm
 - 12 mm plader maks. 300 mm, kant 25 mm, ende 50 mm.
- / Afstand mellem pladerne 4-5 mm

Udvendigt loft og udhæng.

- / Plader 8-12 mm, bredde 1200 mm længde 2600/3200 mm
- / Underlag min. 100 mm i samlinger og min. 50 mm i mellemunderstøtning, underlag skal være plant.
- / Afstand mellem underlag 400 mm.
- / Fastgøres med panhoved rustfriskruer 4,8 x 38-42 mm, med EPDM-skive.
- / Hullerne for bores 1,2 x skrue diameter
- / Skrue afstand
 - 8 mm plader maks. 200 mm, kant 25 mm, ende 50 mm
 - 10 mm plader maks. 250 mm, kant 25 mm, ende 50 mm
 - 12 mm plader maks. 300 mm, kant 25 mm, ende 50 mm
- / Afstand mellem pladerne min. 5 mm.