

# Limlægning

Moland High Performance Laminate

## Laminat limlægning

Moland PVAc D3 trælim påføres fjederen på de lange og korte sider af elementet, så limen vender op over oversiden af brædderne, når de er ført sammen. (Se billede 1 + 2).

Kontroller at mængden af lim er passende, ved at se om der er en ensartet limmængde rundt langs brættets sider. (Se billede 3 + 4).

Det er vigtigt, at limen når at tørre tilstrækkelig, så limen danner en hinde, der efterfølgende kan fjernes med en skarp spartel eller lign. (Se billede 5).

Gulvet rengøres løbende med en hårdt opvredet klud.

