

Behandling og pleje

Moland olierede trægulve

Denne vejledning gælder for olierede trægulve

Trægulve er naturligt udstyret med unikke egenskaber, der gør det til et fremragende materiale i boligen på grund af dets holdbarhed, fleksibilitet og funktionalitet. Trægulve kan modstå dagligdagens påvirkninger med børn, husdyr og hverdagens "strabadser". Dog kræver trægulvet regelmæssig pleje for at bevare dets unikke egenskaber og smukke udseende.

Moland anbefaler brugen af Moland Oliepleje Natur/Hvid til vedligeholdelse, beskyttelse og rengøring af dit trægulv.

Før ibrugtagning

Gulve, der bliver leveret med hårdvoksolie, skal blot vaskes i forholdet 1 del Moland Oliepleje til 20-30 dele lunkent vand før ibrugtagning. Gulve, der bliver leveret med andre typer olier, anbefaler vi at oliere en ekstra gang inden ibrugtagningen. I rum der er stærkt belastede, f.eks. Gangarealer, køkkener, kontor- og forretningslokaler mm. **skal** gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagningen, som anvist i afsnittet "ekstra oliering".

Tip: Anvend altid 2 spande ved gulvvask, én spand med vaskeproduktet og én spand med rent vand, som du skal skylle kluden i og hvor vandet skiftes løbende.

Daglig rengøring/pleje

Den daglige rengøring af et olieret gulv forgår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand og en hårdt opvredet klud. Når gulvet ser mat, trist og slidt ud, vaskes det med Moland Oliepleje Natur/Hvid i forholdet 1 del Moland Oliepleje til 20-30 dele lunkent vand. Følg anvisningen på etiketten.

Grundrengøring

Er træet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes det med Moland Trærens (se anvisning på etiket). Denne afrensning åbner træets porer og skal derfor altid efterfølges af vask med en kraftig opløsning af Moland Oliepleje Natur/Hvid i lunkent vand.

Den efterfølgende vask foretages, når gulvet er overfladetørt.

Småreparationer

Små skader på gulvet, f.eks. brandmærker eller genstridige pletter, udbedres ved slibning med ren ståluld (ikke Renslet) eller fint sandpapir. Det afslebne sted påføres en af Molands gulvolier, evt. af flere omgange for at ramme farven bedst muligt. Herefter behandles det som beskrevet i afsnittet "ekstra oliering".

Genoliering

Et olieret trægulv skal genolieres, når den daglige rengøring/pleje ikke længere giver den tilsigtede effekt, dvs. når overfladen bliver svær at holde ren, og træet ikke længere får glød.

Ved genoliering følges anvisningen under "Ekstra oliering". Efter forudgående pudning/slibning af gulvet, vil den anførte rækkeevne pr. liter gulvolie reduceres.

Ekstra oliering

Forbehandling Træet slibes ved behov, med et finkornet sandpapir eller slibenet. Rengør herefter grundigt med Moland Trærens og varmt vand. Herefter skal træet tørre helt. Tørretid ca. 5 timer v/20°C. Afrensningen forbedrer træets overflade og intensiverer farven i træet. Gulvet påføres herefter Moland Gulvolie Prestige hvid/natur.

Manuel påføring – anbefales kun ved arealer under 10m²

1. Ryst dunken grundigt før og under brug.
2. Med svamp eller gummiskraber fordeles en passende mængde olie over 3-5 m² i et jævnt lag.
3. Olien skal ligge blank og våd på træet i 5-15 min. Tørrer fladen ud, tilføres mere olie.
4. Overskydende olie skrubes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.
5. Hver etape tørrer grundigt af med rene, tørre bomuldsklude, så der ikke er overflødig olie på træet.

Maskinel påføring:

1. Ryst dunken grundigt før og under brug.
2. Fordel olien på ca. 10 m² i et tyndt lag og arbejd den ned i træet med en hvid polerpad under polermaskinen.
3. Lad olien ligge og trække i 5-15 min, mens næste etape olieres.
4. Når olien er trængt ned, poleres gulvet med en tør gulvklud under den hvide skive.
5. Gentag poleringen med tørre gulvklude, til overfladen er tør og har en god finish.

GENERELT OM MOLAND GULVE

Gode råd

For at skåne gulvbelægningen, anbefales det, at anvende filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole bør udstyres med egnede hjul til underlaget, og det anbefales at lægge akrylplader under kontorstole. Vær opmærksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, som placeres direkte på gulvet. Hvis du ikke er helt sikker på, om de er tætte i bunden, bør du anbringe dem på en opsats, så direkte kontakt med gulvet undgås.

Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke lægges på gulvet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling. Anvend måtter ved indgangspartier, for at forhindre snavs o.lign. på gulvet.

Indeklima

Såvel gulvbelægning som menneskers velbefindende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for begge er en rumtemperatur på ca. 20°C og en relativ luftfugtighed på ca. 50 % (min. 30 % og maks. 65 % i ganske korte perioder). I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, anbefales det at anvende luftbefugtere. Når luftfugtigheden er høj, kan det være nødvendigt at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer. Anskaf evt. et hygrometer. Bemærk, at der er stor forskel på gulvenes egenskaber, og at f.eks. træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. F.eks. vil et trægulv først være akklimatiseret efter ca. et år.

Gulvvarme

Da samtlige informationer angående gulvvarme ikke kan gennemgås i denne vejledning, bedes du kontakte vores tekniske afdeling på tlf. +45 96145000 eller se yderligere information på www.moland.dk.

Vær dog især opmærksom på følgende:

- / Temperaturen på oversiden af gulvet må ikke overskride 27°C, dog maks. 24°C på udvalgte gulve.
- / Bøg må ikke anvendes på gulvvarme.